

## Hochlastzeitfenster

gültig für das Kalenderjahr **2026** nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Netzebene der Entnahmestelle	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
<b>Mittelspannung</b>	Kein Zeitfenster	Kein Zeitfenster	<b>Zeit 1: 07:00 – 10:00 Uhr</b> <b>Zeit 2: 16:30 – 19:30 Uhr</b>	<b>Zeit 1: 07:00 – 10:00 Uhr</b> <b>Zeit 2: 16:30 – 19:30 Uhr</b>
<b>Umspannung MS/NS</b>	Kein Zeitfenster	Kein Zeitfenster	Kein Zeitfenster	<b>Zeit 1: 07:00 – 10:00 Uhr</b> <b>Zeit 2: 16:30 – 19:30 Uhr</b>
<b>Niederspannung</b>	Kein Zeitfenster	Kein Zeitfenster	Kein Zeitfenster	<b>Zeit 1: 08:00 – 10:00 Uhr</b> <b>Zeit 2: 16:30 – 19:30 Uhr</b>

### 1. Jahreszeiten nach Bundesnetzagentur

- Frühling: 01. März – 31. Mai  
 Sommer: 01. Juni – 31. August  
 Herbst: 01. September – 30. November  
 Winter: 01. Dezember – 28./29. Februar

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag – Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.